



MONTERINGSANVISNING VOLVO FH 2013 ->



Monteringsanvisning

VOLVO FH 2013 - >

Lydoppgradering



I pakken



Musway M6V324V
DSP forsterker



Musway MW500Q basskasse for
hjulbrønn



MPKQSC50M
signalkabelsett
Videre kalt PnP



MQC300
Hurtigkoblingssett



MW105KIT
strømkabelsett



Isolerte endehylser
10mm² rød og sort



Monteringsanvisning

VOLVO FH 2013 - >

Lydoppgradering

2

Tilkobling strømkabel

Strømkabel tilkobles 24V punkt ved sikringsboks i dashbordet på bilen

3

Koble til kabelsett

RØD FIRKANT:

PnP Kabelsett tilkobles ved å ta ut den brune kontakten i Quadlock kontakten. Denne sitter fast med låsehakk som løses ut med et flatt skrujern.

Den brune kontakten fra PnP kabelsett skal erstatte den originale i Quadlock.

RØD RING:

Den originale brune kontakten skal settes inn i den sorte kontakten fra PnP kabelsettet.



*Illustrasjonsbilde

4

Trekking av kabelsett

Kabelsett skal trekkes fra spillerens plassering og over til høyre, øvre skap over frontruta. Dette er plasseringen av forsterker. Kabel legges over deksel som sitter i forbindelse med solskjermene.

Strøm og hurtigkoblingskabel til subwoofer trekkes opp i A-stolpen, så deksel må tas av for å få denne skjult.

Subwoofer plasseres i skap bak passasjerstol..



Monteringsanvisning

VOLVO FH 2013 - >

Lyddoppgradering

23 Kjør lydtest!

Før du monterer alt sammen igjen ta en test, slik at du vet at alt fungerer!



Alle høyttalere tar skade av misbruk. Pass på at du ikke spiller for høyt slik at høyttalernes spole brennes av. Det dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

Kundesupport 48 08 08 20

